

weberfug 884

Primer für saugende Untergründe

Voranstrich zur Verbesserung der Haftung zwischen dem Untergrund und dem Fugendichtstoff

Anwendungsgebiet

- auf saugenden Untergründen
- bei ständiger Feuchtigkeitseinwirkung

Produkteigenschaften

- verbessert die Haftung zum Untergrund

Anwendungsgebiet

Voranstrich zur Verbesserung der Haftung zwischen saugenden Untergründen und Silikonfugendichtstoffen.

Produktbeschreibung

weberfug 884 ist eine werksmäßig hergestellte Grundierung.

Zusammensetzung

Lösemittel, Acryl-Silikonharz

Produkteigenschaften

- verbessert die Haftung zum Untergrund

Technische Werte

Auftragswerkzeug: Pinsel

Qualitätssicherung

weberfug 884 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

- Bei der Vielzahl unterschiedlicher Materialien mit denen Dichtstoffe in Berührung kommen und den stark unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten ist keine allgemein gültige Aussage zu treffen. Bitte ggf. Vorversuche durchführen.

Besondere Hinweise

- An Materialien, die an die aufliegende Dichtungsmasse leicht wandernde Bestandteile abgeben können, wie z. B. hochweichmacherhaltiges PVC, Teer oder Bitumen, ist keine oder keine ausreichende Haftung zu erzielen.
- Sicherheitshinweise beachten!

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

- Primer-Film bildend auftragen.

weberfug 884

Primer für saugende Untergründe

- Bei der Verarbeitung ist der Kontakt mit Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten. Die Gebinde sollten daher geschlossen aufbewahrt werden. Der aktuelle Bedarf kann in kleinere, offene Gebinde umgefüllt werden. Er ist innerhalb möglichst kurzer Zeit, spätestens innerhalb von 2 Stunden, zu verbrauchen. Bei Kristallbildung ist die Haftvermittler-Wirkung vermindert.
- Nach einer Abluftzeit von ca. 30 Minuten kann das Silikon aufgetragen werden.

Verarbeitungsschritte

- Primer-Film bildend auftragen.
- Bei der Verarbeitung ist der Kontakt mit Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten. Die Gebinde sollten daher geschlossen aufbewahrt werden. Der aktuelle Bedarf kann in kleinere, offene Gebinde umgefüllt werden. Er ist innerhalb möglichst kurzer Zeit, spätestens innerhalb von 2 Stunden, zu verbrauchen. Bei Kristallbildung ist die Haftvermittler-Wirkung vermindert.
- Nach einer Abluftzeit von ca. 30 Minuten kann das Silikon aufgetragen werden

Materialbedarf

bei einer 10 mm tiefen Fugenwandung:	ca. 5,0 ml/m
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes:	bis 15,0 ml/m

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material 18 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Flasche	250 ml
